



Voor meer info zie: www.happypartyrent.nl

Springkussen Sealife (overdekt)

Gebruikershandleiding

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Lees deze handleiding zorgvuldig door wanneer u het springkussen weer opruimt! Wanneer deze springkussens verkeerd opgevouwen, vies of nat bij ons teruggebracht worden, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen



1 Opzetinstructie

Uit veiligheidsoverwegingen dient rondom het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.5 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven

Handel bij het opzetten van het springkussen "Sealife" als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen (bij voorkeur) op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik **altijd** een grondzeil(meegeleverd) en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



Stap 1.
Plaats het opgerolde springkussen op het uitgelegde grondzeil.



Stap 2.
Sluit de blower aan op het springkussen.



Stap 3.
Steek de stekker van de ventilator in een geaard stopcontact.



Stap 4.
Sluit alle luchtuitlaten (kunnen er meerdere zijn)



Stap 5.
Blaas het kussen op (+- 2 minuten)



Stap 6.
Controleer het springkussen op schade. Bij schade bellen 06-24564200



Stap 7.
Bevestig het springkussen aan de meegeleverde haringen.



Stap 8.
Plaats de haringen tot maximaal 25 mm boven de grond en voorkom struikelgevaar.



Stap 9.
Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.

2 Gebruiksaanwijzing

- Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
- De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
- De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
- Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 8 personen.
- De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm.
- Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
- Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
- Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
- Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
- Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
- Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
- Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
- Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.

3 Neerlaatinstructie

Handel bij het neerlaten van het springkussen "Sealife" als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan Happy Party Rent tel: 06-24564200 spreek uw bericht in..
- Reinig het springkussen znodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de stekker uit het stopcontact.



Stap 1.

Wees er zeker van dat alle gebruikers van het springkussen verwijderd zijn.



Stap 2.

Neem de stekker van de ventilator uit het stopcontact



Stap 3.

Verwijder de ventilator van het springkussen.



Stap 4.

Open alle luchtuitlaten van het springkussen.



Stap 5.

Verwijder de landvasten



Stap 6.

Verzorg de transport op een goede manier.



Stap 7.

Zorg dat uw zorgvuldig omgaat met geleende spullen, en ga veilig over de weg, controleer voordat u gaat rijden alle spullen nogmaals !!!!

4 Vouwinstructie (bij voorkeur met 2 personen opruimen)

- In drieën vouwen, hou rekening met de afmeting van het bagagewagentje !!
- Rol nu het geheel, zo strak mogelijk, vanaf de voorzijde op.
- Plaats nu de spanband, en de transportzak om het springkussen
- Plaats het kussen in het bagagewagentje
- Plaats het afdekzeil over het bagagewagentje, let erop dat alles strak gespannen staat, anders wordt het verloren onderweg.

5 Transport en opslag

- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de haringen.
- Berg de haringen apart op.
- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen kan het opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak. - Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op (met de vieze onderkant naar binnen).
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.

- Voor het opvouwen dient het springkussen goed droog en schoon te zijn.

- Zorg dat alles retour komt, zie daarvoor uw huurcontract en de lijst “U heeft meegekregen” Ontbrekende spullen worden in rekening gebracht.